СКАУТ

Подключение и настройка датчика оборотов Микросенсор ДО-10.RS к Скаут МТ-700

Подключение датчика оборотов ДО-10.RS к терминалам МТ-700 PRO и МТ-700 ENT осуществляется по интерфейсам RS-485 или RS-232

Провода интерфейса RS-485 или RS-232 подключаются в соответствующий интерфейс терминала, при этом оба устройства должны иметь общий GND.

Назначение выводов разъема и схемы подключения датчика оборотов ДО-10.RS к внешнему устройству

Назначение контакта	Цвет провода	
Плюс питания	Розовый	
Общий (минус) питания	Черный/Серый	
Линия Tx RS-232	Белый	
Линия Rx RS-232	Желтый	
Линия A RS-485	Коричневый	
Линия В RS-485	Зеленый	

Схема подключения датчика оборотов ДО-10.RS к терминалам МТ -700 PRO

По интерфейсу **RS-485**



По интерфейсу RS-232





Настройка мобильного терминала МТ-700 (для получения данных с датчика оборотов ДО-10.RS производится с помощью СКАУТ-Конфигуратора локально по интерфейсу RS485, или удалённо через сервер СКАУТ.

С Обратитесь к Руководству по эксплуатации «Конфигуратор» оборудования системы СКАУТ для получения подробной информации об установке и о работе с программой.

Стартовое окно ПО «Конфигуратора» для настройки МТ-700 локально.

Ø.	СКАУТ	-Конфигуратор	×		
ł	Каут конфигуратор				
Выбор р	ежима работы ко	нфигуратора:			
• Настр	• Настройка оборудования по USB				
О Настр	оойка ДУ <mark>Т</mark> PetroIX г	io USB			
О Настр	оойка <mark>обо</mark> рудовани	я через Интернет			
🔿 Созда	ание профилей нас	троек			
Выбер	ите порт				
Deer	COM1				
порт:	COMIT				
	N	Настройки			
		Пастронки			

Стартовое окно ПО «Конфигуратора» для настройки МТ-700 удаленно.

	скаут конфигуратор
Выбор режима р	аботы конфигуратора:
 Настройка обс 	рудования по USB
🔘 Настройка ДУ	Γ PetrolX πο USB
• Настройка обс	орудования через Интернет
🔿 Создание про	филей настроек
Настройки подключения	
Профиль	Мой сервер 👻

Настройки подключения к терминалу МТ-700

«Порт RS485» используется для передачи на внешний терминал данных с датчика ДО-10.RS.

Поскольку шина **RS485** поддерживает подключение нескольких устройств, для корректной работы датчика ДО-10.RS совместно с терминалом необходимо задать уникальный сетевой **датчика ДО-10.RS**, а также этот же номер должен быть прописан в настройках терминала. По умолчанию (в заводских настройках) устанавливается сетевой номер **1**. В случае если к одному терминалу подключается несколько **датчиков ДО-10.RS** - каждый из них должен иметь свой уникальный сетевой номер.

RS485_2 Microsensor (Микросенсор) —		
Микросенсор ~	Размещение	
Параметр	Значение	
Скорость обмена	9600 6/c ×	
Датчики: 🛑 🔂 0 1		
Количество импульсов 👻		
Параметр	Значение	
Сетевой адрес датчика	1	
Направление вращения	Против часовой стрелки 🗸	
Порог создания записи (шт.)	10	
Таймаут создания записи (с.)	30	

Для настройки сетевого номера и скорости обмена датчика ДО-10.RS необходимо подключится к нему программой «Конфигуратор MicroSensor». (По умолчанию сетевой номер «1», скорость обмена «9600 б/с»)

С Обратитесь к Руководству по эксплуатации ПО «Конфигуратор MicroSensor» для получения подробной информации об установке и о работе с программой.

На порту RS485 (или RS232) к которому подключен датчик, необходимо выбрать «Микросенсор» в выпадающем меню.

Выкл. ~	
Выкл.	
LLS	
1708	
RFID	
NMEA	
CEHC	
Электрос	четчик "Меркурий"
Autosens	or
Ретрансл	яция
Протокол	п тахографа ШТРИХ
Весовой	индикатор CAS
Весовой	индикатор Тензо-М
Микросе	нсор

Далее задать необходимую скорость обмена и настроить датчики.

Для каждого подключенного ДО-10.RS необходимо настроить на подключенном порту логический датчик с необходимым направлением вращения. Если необходимы оба

направления вращения, то настраивать следует два датчика с одним сетевым адресом, указав разное направление вращения (см рис.1, рис.2) Настроить порог и таймаут создания записи.

RS485_2 OFF (Выкл.)		
Микросенсор ~		
Параметр	Значение	
Скорость обмена	9600 6/c	
Датчики: — С 1 Количество импульсов У		
Параметр	Значение	
Сетевой адрес датчика	1	
Направление вращения	По часовой стрелке	
Порог создания записи (шт.)	50	
Таймаут создания записи (с.)	600 Подсчитываемые импул	

(рис.1)

RS485_2 OFF (Выкл.)		
Микросенсор ~		
Параметр	Значение	
Скорость обмена	9600 6/c	
Датчики: 🛑 🛟 🚺 1		
Количество импульсов 👋		
Параметр	Значение	
Сетевой адрес датчика	1	
Направление вращения	Против часовой стрелки	
Порог создания записи (шт.)	50	
Таймаут создания записи (с.)	600	

